

GEBRUIKSAANWIJZING SUIKERSPINMACHINE IEPERSPEL

1. Zorg dat de machine op een vaste ondergrond staat zodat deze niet kan gaan schuiven.
2. Machine inschakelen met de knop.
3. Verwarming inschakelen en op de hoogste stand draaien.
4. 4 à 5 minuutjes laten opwarmen.
5. Een volle schep suiker in het midden toevoegen met het meegeleverde schepstokje.
6. Direct met beide handen het stokje beginnen draaien van het midden van de machine naar de buitenkant van de bak.
7. Klaar in 20 seconden.
8. Herhaal stap 5 en 6 zolang je suikerspinnen nodig hebt.
9. Verwarming uitschakelen.
10. Machine nog twee minuten laten nadraaien voor het volledig uitschakelen.

Opmerking:

De machine na een uur continu draaien 20 minuutjes uitschakelen. Dan mag terug voor een uur ingeschakeld worden. Telkens zo herhalen.

Hoe de machine reinigen? (PAS OP: uit de buurt van kinderen doen)

Wanneer je geen suikerspin meer wenst te maken, giet je tijdens dat de machine nog warm heeft wat water in de kop.

Pas op, het water spettert rond en stoomt, maar de machine reinigt zichzelf. Paar keer herhalen tot al de suiker van de rand gedrupt is.

Dan het overtollige water uitgieten.

Je kan de bak van het onderstel doen met de clipsen.

Uitvegen met vochtige doek.